

## 10 - HDMI-Bildschirminhalt nicht[..]

07/20/2019 03:16:34

[FAQ Article Print](#)

<b>Category:</b>	Blackboard-Support (Deutsch)	<b>Votes:</b>	0
<b>State:</b>	public (all)	<b>Result:</b>	0.00 %
<b>Language:</b>	de	<b>Last update:</b>	10/10/2014 14:44:46

### *Symptom (public)*

Wenn der Rechner mit dem Bildschirm per HDMI angeschlossen ist und der Bildschirminhalt nicht formatfüllend erscheint, gibt es zwei Möglichkeiten, woran das liegen kann:

1. Übertastung (Overscan) muss auf 0% in den Anzeigeeinstellungen gesetzt werden. Normalerweise findet man diese Einstellung auf dem Desktop (Rechtsklick):

AMD VISION Engine Control Centre - Meine digitalen Flachbildschirme - Skalierungsoptionen - 0% Overscan.

2. Übertastung (Overscan) muss auf dem Bildschirm deaktiviert werden. Im Falle von einem NEC-Monitor:

- Drücken Sie auf der Fernbedienung "MENU".
- Mit den [-] [+] und [SET] Tasten wählen Sie „Advanced“.
- Danach wählen Sie mit den Tasten „ÜBERTASTUNG“ aus und setzen es auf "AUS".

### *Problem (public)*

### *Solution (public)*