

10 - HDMI-Bildschirminhalt nicht[..]

26.04.2024 11:08:46

FAQ-Artikel-Ausdruck

Kategorie:	Blackboard-Support (Deutsch)
Status:	öffentlich (Alle)
Sprache:	de

Bewertungen:	0
Ergebnis:	0.00 %
Last update:	10.10.2014 14:44:46

Symptom (öffentlich)

Wenn der Rechner mit dem Bildschirm per HDMI angeschlossen ist und der Bildschirminhalt nicht formatfüllend erscheint, gibt es zwei Möglichkeiten, woran das liegen kann:

1. Übertastung (Overscan) muss auf 0% in den Anzeigeeinstellungen gesetzt werden. Normalerweise findet man diese Einstellung auf dem Desktop (Rechtsklick):

AMD VISION Engine Control Centre – Meine digitalen Flachbildschirme – Skalierungsoptionen – 0% Overscan.

2. Übertastung (Overscan) muss auf dem Bildschirm deaktiviert werden. Im Falle von einem NEC-Monitor:

- Drücken Sie auf der Fernbedienung "MENU".
- Mit den [-] [+] und [SET] Tasten wählen Sie „Advanced“.
- Danach wählen Sie mit den Tasten „ÜBERTASTUNG“ aus und setzen es auf "AUS".

Problem (öffentlich)

Solution (öffentlich)